

Front einer AEG-Waschmaschine öffnen

Wenn man bei einer AEG-Waschmaschine die Motorkohlen wechseln, einen Fremdkörper entfernen, die Pumpe wechseln (...) möchte, ist es sehr hilfreich dafür die Front abzunehmen.

Hier eine Erklärung, die für fast alle AEG-Waschmaschinen zählt.

1.) Bedienblende ab

- > Zwei Schrauben an der linken Seite der Blende entfernen.
- > Einspülschublade raus.
- > darunter die vier Schrauben entfernen.
- > Bedienblende vorsichtig abheben und die evtl. Stecker von der Bedienblende abnehmen und merken wo sie dran waren. (Nicht bei jeder Ausführung vorhanden bzw. notwendig)

2.) Manschette abknöpfen

- > Metallring (Draht mit Feder) mit Hilfe eines Schraubendrehers entfernen
- > VORDEREN Teil der Manschette abknöpfen (Hinten drauf lassen!!)

3.) Türschloss ausbauen

- > die Zwei Schrauben vom Türschloss ausbauen und runterfallen lassen

4.) Front abbauen

- > Zwei Schrauben unter der Blende entfernen.
Die Front ist da auch noch eingeharkt - kann nichts passieren
- > Zwei Schrauben unten an dem Sockel entfernen (die oberen beiden). Die unteren Beiden an dem Sockel nur lösen (!)
- > Front abheben
- > Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.

© Janko Hack

<http://www.teamhack.de>